Hello　ALOHA　取扱い説明書

（Ver1．2）

目　次

Hello　ALOHA について	2
インストール	3～
アンインストール	6～
Hello　ALOHA の起動・停止方法	9～
Hello　ALOHA 試用版のご使用方法及び注意事項	13～
Hello　ALOHA の操作方法	14～
パソコンで Hello　ALOHA の動作を確認する方法	21～

株式会社　日興電機製作所

Hello　ALOHAについて

■ 概　要

1．本製品は、ナンバーディスプレイアダプタ「アロハ」との接続により、簡易に CTI が実現できる 1 回線向け CTI ソフトです。
2．電話を着信すると発信者の電話番号をパソコン画面に表示します。予め必要な情報を登録しておけばその情報も表示します。

■ 動作環境

1．OS：Windows　7／Vista／XP／2000
2．メモリ：512MB 以上を推奨
3．ハードディスク空き：10MB 以上
4．画面解像度：1024×768 以上
5．アロハ USB／PC1 が接続できる環境：シリアル／USB ポート
6．Windows2000 以上が動作できる環境

■ 本製品をご使用する為には、下記内容の契約及び機器が必要となります。

1．通信回線のナンバーディスプレイサービス契約が必要です(別途費用がかかります)
2．日興電機製作所のナンバーディスプレイアダプタ「アロハ USB」又は「アロハ PC1」が必要です。
3．パソコンが必要です（OS：Windows　7／Vista／XP／2000）

■ お問合せ

〒363-0002　埼玉県桶川市赤堀 1-7
株式会社　日興電機製作所
TEL：048-728-3131　　FAX：048-729-1075
URL　http://www.nikko-ew.co.jp/

インストール方法

■Windows　XP の場合

（1）パソコンのドライバに CD-ROM をセットします。
（2）スタート→「マイコンピュータ」をクリックします。

（3）CD-ROM が入っているデバイスをクリックします。

（4）「setup. exe」をクリックします。



（5）「次へ」をクリックします。

（6）「次へ」をクリックします。



（7）「次へ」をクリックします。



（8）「インストール」をクリックします。

（9）「完了」をクリックします。インストール終了です。

インストール方法

■Windows　Vista の場合

（1）パソコンのドライバに CD-ROM をセットします。
（2）スタート→「コンピュータ」をクリックします。

（3）CD-ROM が入っているデバイスをクリックします。

（4）「setup. exe」をクリックします。

（5）ユーザーアカウント制御画面が表示されます。
「許可」をクリックします。

（6）「次へ」をクリックします。

（7）「次へ」をクリックします。



（8）「次へ」をクリックします。



（9）「インストール」をクリックします。



（10）「完了」をクリックします。インストール終了です。

インストール方法

■Windows　7の場合

（1）パソコンのドライバに CD-ROM をセットします。
（2）スタート→「コンピュータ」をクリックします。

（3）CD-ROM が入っているデバイスをクリックします。



（4）「setup. exe」をクリックします。



（5）ユーザーアカウント制御画面が表示されます。「はい」をクリックします。

（6）「次へ」をクリックします。



（7）「次へ」をクリックします。



（8）「次へ」をクリックします。



（9）「インストール」をクリックします。



（10）「完了」をクリックします。インストール終了です。

アンインストール方法

■Windows　XP の場合

（1）スタート→「コントロールパネル」をクリックします。

（2）プログラムの追加と削除をクリックします。

（3）「Hello　ALOHA」の削除をクリックします。

（4）「はい」をクリックします。



（5）「OK」をクリックします。



アンインストール方法

■Windows　Vista の場合

（1）スタート→「コントロールパネル」をクリックします。

（2）プログラムのアンインストールをクリックします。

（3）「Hello　ALOHA」をクリックします。
　　アンインストールをクリックします。





（4）「OK」をクリックします。



アンインストール方法

■Windows　7の場合

（1）スタート→「コントロールパネル」をクリックします。



（2）プログラムのアンインストールをクリックします。

（3）「Hello　ALOHA」をクリックします。
　　アンインストールをクリックします。



（4）「はい」をクリックします。





（5）「OK」をクリックします。



Hello　ALOHAの起動・停止方法

■起動（Windows　XP の場合）

（1）スタート→「すべてのプログラム」→「Hello　ALOHA」→「Hello　ALOHA 起動」をクリックします。

（2）起動すると、以下の画面が表示されます。



（3）正規版のプロダクトキーまたは試用版のプロダクトキーを入力して「OK」ボタンを押すと正しいプロダクトキーであれば入力したキーを登録し Hello　ALOHA が起動します。

※　間違ったキーの場合は以下のようにエラーメッセージが表示されます。キャンセルボタンをクリックすると、登録せずに終了します。



（4）起動するとタスクトレイにアイコンが表示され、起動したことをお知らせするメッセージが表示されます。
※メッセージは、そのままにしておくと 10 秒後に消えます。



（5）Hello　ALOHA は、ナンバーディスプレイアダプタ「アロハ」と接続された事を自動認識し、COM ポートを自動設定します。自動接続が出来ているのか？接続出来ていないのか？の判断は、下記アイコンにより表示されます

※アイコンの種類

ナンバーディスプレイアダプタ「アロハ」と接続されている状態

ナンバーディスプレイアダプタ「アロハ」と接続されていない状態

■注意：Hello　ALOHA は、ナンバーディスプレイアダプタ「アロハ」を自動認識する為、「接続されている状態」のアイコン表示になるまで、多少時間がかかります。

■停止「Windows　XP の場合」

（1）スタート→「すべてのプログラム」→「Hello　ALOHA」→「Hello　ALOHA 停止」をクリックします。

（2）タスクトレイよりアイコンが消えます。

※Hello　ALOHA の停止操作は、メニューより停止する方法もあります。メニューより、停止させる方法はメニュー画面の説明ページに記載します。

Hello　ALOHAの起動・停止方法

■起動（Windows　Vista／7の場合）

（1）スタート→「すべてのプログラム」→「Hello　ALOHA」→「Hello　ALOHA 起動」をクリックします。

（2）起動すると、以下の画面が表示されます。



（3）正規版のプロダクトキーまたは試用版のプロダクトキーを入力して「OK」ボタンを押すと正しいプロダクトキーであれば下記画面（ユーザーアカウント制御）が表示されます（初回登録時のみ 2 回表示されます）

・Windows　Vista の場合は、「許可」をクリックして下さい（2 回）

・Windows　7 の場合は、「はい」をクリックして下さい（2 回）

Windows　Vista の場合



Windows　7の場合



「許可」又は「はい」を 2 回クリックすると、Hello　ALOHA が起動します。

※　間違ったキーの場合は以下のようにエラーメッセージが表示されます。キャンセルボタンをクリックすると、登録せずに終了します。



（2）起動するとタスクトレイにアイコンが表示され、起動したことをお知らせするメッセージが表示されます。
※メッセージは、そのままにしておくと 10 秒後に消えます。



（3）Hello　ALOHA は、ナンバーディスプレイアダプタ「アロハ」と接続された事を自動認識し、COM ポートを自動設定します。自動接続が出来ているのか？接続出来ていないのか？の判断は、下記アイコンにより表示されます

※アイコンの種類

ナンバーディスプレイアダプタ「アロハ」と接続されている状態

ナンバーディスプレイアダプタ「アロハ」と接続されていない状態

■注意：Hello　ALOHA は、ナンバーディスプレイアダプタ「アロハ」を自動認識する為、「接続されている状態」のアイコン表示になるまで、多少時間がかかります。

■停止「Windows　Vista／7の場合」

（1）スタート→「すべてのプログラム」→「Hello　ALOHA」→「Hello　ALOHA 停止」をクリックします。

（2）タスクトレイよりアイコンが消えます。

※Hello　ALOHA の停止操作は、メニューより停止する方法もあります。メニューより、停止させる方法はメニュー画面の説明ページに記載します。

Hello　ALOHA試用版のご使用方法及び注意事項

■　試用版プロダクトキーにて、無償で（60 日間）ご使用できます。

（1）試用版プロダクトキー(60日間)を入力します。
　※　試用版プロダクトキー：B000－5880－1928－0140
（2）無償で60日間ご利用になれます。
（3）試用期間の確認方法は、「メニュー画面」の「Hello　ALOHA について」をクリックします。
　下記の画面が表示され、使用可能期間が表示されます。
　（メニュー画面の表示方法は、Hello　ALOHA の操作方法のページをご確認して下さい）

■　試用版プロダクトキーにて Hello　ALOHA 使用時の注意事項

（1）試用版プロダクトキーでご使用の場合は、「メニュー画面」→「設定」→「起動」にて、「自動起動」にチェックを入れないようにして下さい。
　（メニュー画面の表示方法は、Hello　ALOHA の操作方法のページをご確認して下さい）

　※自動起動にチェックを入れ、使用期限を過ぎると Windows を起動する毎に下記画面が自動表示されます）



（2）試用版プロダクトキーでご使用中、不要になりましたら、「Hello　ALOHA」をアンインストールして下さい。
　（アンインストールは、アンインストール方法のページをご確認して下さい）
（3）Windows　Vista／7で試用版を使用の場合
　試用版プロダクトキーで、Hello　ALOHA　をご使用の場合、日付が変わるたびに（ユーザーアカウント制御）の画面が表示されます（11 ページ（3）の表示）
　「許可」又は「はい」をクリックして、ご使用下さい。
（4）試用版でご使用の情報（登録一覧、履歴）は、正規版にてそのままご使用出来ます。
　アンインストールしないで下さい。
　但し、「メニュー」→「各種設定」にて設定された内容は、初期状態に戻りますので再度設定して下さい。

Hello　ALOHAの操作方法

■メニュー画面（Windows　XP／Vista／7）

（1）タスクトレイのアイコン をクリックすると「メニュー画面」が表示されます。



（2）「メニュー画面」の説明

登録一覧	Hello　ALOHAに登録済みの電話番号情報を一覧表示します ※　最大登録件数　10,000 件
着信履歴	着信があった電話番号を日時の新しい順に表示します。 ※　最大記録件数　1,000 件（1,000 件を超える場合は日時が古いデータから自動的に削除されます。）
新規編集	電話番号情報の編集画面を表示します。
設定	各種設定画面を表示します（接続、動作、表示、起動）
Hello ALOHA について	バージョン情報を表示します。
終了	プログラムを終了させます。

■設定画面（Windows　XP／Vista／7）

（1）「メニュー画面」の設定をクリックすると「設定画面」が表示されます。



Hello　ALOHAの操作方法

■設定画面（Windows　XP／Vista／7）

（2）「接続設定」



① ナンバーディスプレイアダプタ「アロハ」と接続するポート名を指定します。ポート名を手動設定する場合は「ポート名」に“COM1”等のポート名を入力します。
② 「自動設定」チェックボックスにチェックした場合は、使用しているパソコン上の全ポートを走査してアロハに繋がっているポートを探し、見つかったポートに接続します。（「自動設定」チェックボックスをチェックせず、「ポート名」を空欄にした場合も自動設定と同じ処理となります。）
③ 「現在の状態」にはアロハとの接続状態が表示されます。接続中のときは“アロハと接続中です。”と表示され、接続していない状態のときは“アロハに接続していません。”と表示されます。
④ 「接続リセット」ボタンを押すと、接続を一旦解除して再度接続処理を行います。

（3）「動作設定」



① 電話着信時の表示方法を設定します。
② 「簡易通知ウィンドウを出す」を選択すると、着信時に画面右下に電話が掛かってきたことを知らせる小さいウィンドウを表示します（画像 1）
③ 「情報表示ウィンドウを出す」を選択すると、着信時に相手の詳細な情報を表示します。（画像 2）
④ 「起動コマンドを実行する」にチェックを付けると、着信時に編集画面で登録設定した起動コマンドが実行されます。

登録されている電話番号（名前も登録済み）からの着信のときは、ここに名前が表示され、未登録の電話番号のときは電話番号が表示されます。
このウィンドウをクリックすると画像 2 の詳細表示画面が出ます。右上「×」ボタンをクリックすると閉じます。
そのままにしておくと約 30 秒後に自動的にウィンドウが消えます。



画像 1

画像 2

Hello　ALOHAの操作方法

■設定画面（Windows　XP／Vista／7）

（4）「表示設定」

① 画面の表示に関する設定をします。
② 「文字サイズ」は画面上の文字サイズを設定します。影響する画面は登録一覧画面、着信履歴画面、情報の編集画面、着信電話情報の表示画面です。
③ 「項目名」にはメモ 1、メモ 2、メモ 3 の表示名を設定します。（例えば、メモ 1 の表示名を「アドレス」に設定すると、着信電話情報の表示画面では、「アドレス」に変更されます。
④ 項目名は、全角 7 文字(半角 14 文字)入力できます。

（5）「起動設定」



① Hello　ALOHA の起動方法を設定します。
② 「自動起動」チェックボックスにチェックした場合は、次回の Windows 起動時、あるいはログオン時に本プログラムが自動で立ち上がるようになります。

■ 「OK」ボタンを押すと設定内容を保存し、画面を閉じます。
■ 「キャンセル」ボタンを押すと保存せずに画面を閉じます。

■Hello　ALOHA について（Windows　XP／Vista／7）

（1）「メニュー画面」の「Hello　ALOHA について」をクリックするとバージョン情報が表示されます。



Hello　ALOHAの操作方法

■着信電話情報の表示画面（Windows　XP／Vista／7）

（1）電話の着信があった時、表示される画面です。
（メニュー→設定→動作→「情報表示ウィンドウを出す」のチェックボックスにチェックされている時表示します）

着信があった時刻を表示します。

同じ相手より、再度着信があった場合は、前回の着信があった日時を表示します。
(注)登録一覧画面より削除した場合は、前回の着信日時は表示されません。

登録されている場合表示します。

編集画面を表示します。

設定画面→表示にて、登録した項目名が表示されます。
☆　便利な使い方
① 住所、談話内容、誕生日、家族構成等自由に設定できます。

着信があった電話番号を表示します。

登録されている場合表示します。又、設定画面→動作にて起動コマンドにチェックを付けた時は、登録した画面も表示します。
☆　便利な使い方
① インターネットにて、地図情報の URL を登録すれば電話着信時に地図を表示します。
② 使用しているパソコンに登録した写真、ファイル等の場所を登録すると電話着信時に写真、ファイル等を表示します。
③ 電話着信時に、自分で作ったプログラムを動作させることも出来ます。
(注)環境により、登録した画面の表示は遅い時があります。

Hello　ALOHAの操作方法

■編集画面の表示（Windows　XP／Vista／7）

（1）情報の編集及び新規登録が行なえます。
①「着信電話番号の表示画面」の編集ボタンで表示します。
②「登録一覧画面」の編集ボタンで表示します。
③「メニュー」→新規編集で表示します
（注）①で表示した場合は、電話番号も表示されます。又、登録してある情報があれば、その表示されます。
②で表示した場合は、登録してある情報が全て表示されます。
③で表示した場合は、情報はなにも表示されません。
※電話番号は、必須項目となりますので必ず入力する必要があります。



Hello　ALOHAの操作方法

■登録一覧画面の表示（Windows　XP／Vista／7）

（1）着信した電話番号、及び、登録した情報を一覧表示します。
①「編集画面」の一覧表示ボタンで表示します。
②「メニュー」→「登録一覧画面」で表示します。
（注）　10,000 件登録可能です。10,001 件以上は登録されません。必要の無い情報を削除し、10,000 件以内にする必要があります。
（注）　新規着信は、自動登録されます。

「絞込内容」にキーワード入力して「絞込実行」ボタンを押すと一致するものだけが一覧に表示されるようになります。例えば絞込内容に“123”と入力して絞り込ませると、電話番号、名前、メモ 1、メモ 2、メモ 3、起動コマンドのいずれかに“123”が入っているものだけ画面に表示されます。
「絞込解除」ボタンをクリックすると、絞込み状態が解除され、全ての登録データの表示に戻ります。

登録件数を表示します。

「インポート」ボタンを押すと、CSV 形式のファイルを読み込んで内部に登録されます。登録件数が 10,000 件を超える場合は 10,001 件目以降無視します。読み込みできる CSV 形式は以下のようにカンマ区切りされたものです。
「電話番号，名前，メモ 1，メモ 2，メモ 3，起動コマンド」
但し、電話番号以外の情報は省略でき、省略したデータは空データとして内部に登録します。

「編集」ボタンを押すと、一覧画面上で選択中の電話番号を編集するための画面が開きます。

「エクスポート」ボタンを押すと、登録一覧の内容を CSV 形式に変換してファイルに書き出します。CSV 形式は以下のようにカンマ区切りされたものです。
「電話番号，名前，メモ 1，メモ 2，メモ 3，起動コマンド，最終着信日時」
絞込状態でエクスポートを実行すると、絞り込まれたものだけファイルに書き出します。

「削除」ボタンを押すと、一覧画面で選択している行（複数指定可）を削除します。

「再読み込み」ボタンを押すと、内部データを読み込みなおして画面を更新します。絞込中に再読み込みを行うと絞込状態が解除され、全登録データの表示になります。

Hello　ALOHAの操作方法

■着信履歴画面の表示（Windows　XP／Vista／7）

（1）電話着信した履歴一覧を表示します。
①メニューの「着信履歴」より表示します。
②着信があった電話番号を日時の新しい順に表示します。
（注）最大記録件数　1,000 件です（1,000 件を超える場合は日時が古いデータから自動的に削除されます）

「削除」ボタンを押すと、一覧画面で選択している行（複数指定可）を削除します。

「再読み込み」ボタンを押すと、内部データを読み込みなおして画面を更新します。

パソコンでHello　ALOHAの動作を確認する方法

ここでは、アロハ本体を使用せず、パソコンのみで Hello　ALOHA の動作を確認する方法を説明します。

■Hello　ALOHA 設定方法（Windows　XP／Vista／7）

（1）タスクトレイのアイコン をクリックすると「メニュー画面」が表示されます。
設定をクリックします。



（2）各種設定画面の接続にて、ポート名を“TEST”に設定します。
自動設定のチェック（レ点）を外し、ドロップダウンリストから“TEST”を選択するか、
“TEST”とキー入力し、OK をクリックして下さい。

（3）再度、各種設定画面を表示させると現在の状態が、「電話番号発信シミュレータモードです。」となります。

パソコンでHello　ALOHAの動作を確認する方法

■電話番号発信シミュレータの使用方法（Windows　XP／Vista／7）

（1）弊社ホームページ simulator.exe ファイル（下記参照）をパソコンの任意の場所にコピーします。



（2）コピーしたファイルを実行すると「電話番号発信シミュレータ」画面が表示されます。

（3）使用方法

① 発信する電話番号を入力します（半角数字のみ、20 桁まで）

② 発信ボタンをクリックすると発信します。
注）接続状態が③の「電話番号を発信できます」と表示されている時のみ発信できます。

③ Hello　ALOHA との現在の接続状態を表示します。
- 「電話番号を発信できます」・・・Hello　ALOHA へ発信できる状態
- 「Hello　ALOHA が起動していません」・・・Hello　ALOHA が起動していない状態
  ⇒Hello　ALOHA を起動して下さい。
- 「Hello　ALOHA と通信できません」・・・Hello　ALOHA がプロダクトキー待ち状態
  ⇒試用プロダクトキー又は正規プロダクトキーを入力して下さい。
- 「Hello　ALOHA が電話番号発信シミュレータにモードに設定されていません」
  ・・・Hello　ALOHA の接続ポート名が、“TEST”に設定されていない状態
  ⇒Hello　ALOHA の接続ポートを“TEST”に設定して下さい（P21 参照）